



Magazyn 05
 - 01 04 89 (W)
 - 10 01 99 (W)
 - 16 02 02 (W)

MM 8
 - 06 02 03* (W)

MM 9
 - 13 02 06* (W)
 - 13 02 07* (W)

Magazyn 03
 - 16 01 10* (W)
 - 16 02 02* (W)
 - 16 02 13* (W)
 - 16 03 03* (W)
 - 16 06 01* (W)
 - 16 06 02* (W)
 - 16 06 02* (W)
 - 16 02 03 (W)
 - 16 02 14 (W)
 - 16 02 16 (W)
 - 16 03 04 (W)
 - 16 03 06 (W)
 - 16 06 04 (W)
 - 16 06 05 (W)
 - 16 06 05 (W)

MM 5
 - 10 01 01 (W, P)
 - 10 01 17 (W, P)
 - 10 01 24 (W, P)
 - 10 01 22 (W, P)

MM 12
 - 10 01 00 (W)

MM 6
 - 10 01 05 (W)

MM 7
 - 10 00 05 (W)

MAPA INSTALACJI P POŻ
 64/5 ELEKTROWNIA POLANIEC - ENEA POLANIEC SPÓŁKA AKCYJNA

LEGENDA

- J - woda pod z pompami ciśnień do budynku kotłowni 2B i stan MINIMAX instalacji palniczych Abam
- Hcz - Hydrant zimowy
- Hap - Hydrant na suchym parciekole
- Hn - Hydrant nadciśniony
- PCW - Punkt Ciężnisie Wody



Załącznik 17
 Mapa z naniesionymi miejscami magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia oraz do przetworzenia przez ENEA Elektrownia Polaniec Spółka Akcyjna

MM 5
 - 10 01 01 (W, P)
 - 10 01 17 (W, P)
 - 10 01 24 (W, P)
 - 10 01 22 (W, P)

□ - lokalizacja magazynu odpadu wraz z kodami odpadów (skrót: W - odpad do wytworzenia, P - odpad do przetworzenia)