DOZBROJENIE WOKÓŁ OTWORÓW

(jeżeli jeden z boków otworu jest większy od 20cm należy go dozbroić według zasady umieszczonej poniżej)

1) PRĘTY TRAFIAJĄCE W OTWÓR PRZECIĄĆ A NA BOKACH OTWORU DOŁOŻYĆ PRĘTY O DŁUGOŚCIACH I ŚREDNICY WEDŁUG SZCZEGÓŁU 1. ŁĄCZNA ILOŚĆ DOŁOŻONYCH PRĘTÓW POWINNA BYĆ RÓWNA LICZBIE PRZECIĘTYCH PRĘTÓW. W MARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY ROZMIEŚCIĆ PO RÓWNEJ LICZBIE PRĘTÓW Z KAŻDEJ STRONY. DOŁOŻONYCH PRĘTÓW NIE POWINNO BYĆ MNIEJ JAK PO DWIE SZTUKI NA KAŻDY BOK OTWORU W ZBROJENIU GÓRNYM

2) KAŻDE NAROŻE NALEŻY DOZBROIĆ DWOMA PRĘTAMI UKOŚNYMI WEDŁUG SZCZEGÓŁU 2 (UMIEŚCIĆ WRAZ ZE ZBROJENIEM GÓRNYM)

3) KRAWĘDZIE NALEŻY DOZBROIĆ PRĘTAMI W KSZTAŁCIE LITERY U WEDŁUG SZCZEGÓŁU 3.

4) La=40 ŚREDNIC PRĘTA

5) PRĘTY WOKÓŁ OTWORÓW UŁOŻYĆ W DWÓCH PŁASZCZYZNACH W PŁASZCZYZNACH ŚCIANY GÓRNEJ I DOLNEJ

SZCZEGÓŁ 1

SZCZEGÓŁ 2

SZCZEGÓŁ 3

NR 31 2500#6 L=0.30m

WYTYCZNE ZBROJENIA ŚCIAN



ZASADA ROZMIESZCZENIA TRZPIENI

1:25



KRAWĘDZ W OSI B/3-4

1:25



KRAWĘDZ W OSI A/3-4

1:25







Słup A10 80x56 1 szt.



Przekrój 10-10

SKALA 1:25

NR 8 37#f8/20/10 L=1.80m

NR 9 27#f8/20/10 L=2.70m



Przekrój 10B-10B

SKALA 1:25


NR 25 24#f20
NR 63 7#f6/10
NR 63 7#f6/10
NR 63 7#f6/10